


Utilisation des équipements audiovisuels (BU21 - salle 5010)

Afin de présenter du contenu à l'écran, brancher votre ordinateur en utilisant le **câble USB-C rouge** présent dans la glissière centrale de la table.

Ceci vous permet d'utiliser simultanément :

- L'écran de télévision
- La webcam Logitech, ses haut-parleurs intégrés et son micro de table
- Le réseau UNIL
- Le secteur pour recharger de votre appareil



Webcam, haut-parleur et micro de table

Sélectionner **Logitech MeetUp** dans votre programme de téléconférence.


Webcam et haut-parleur




Télécommande de la télévision



Micro de table



Télécommande de la webcam



Contact

supportfbm@unil.ch / 021 692 50 94